硬盘录像机 (DVR) 常用功能设



	目录	
1.	引言	
	1.1 目标	
	1.2 概述	
	1.3 温馨提示	
2.	移动侦测设置	4
	2.1 内容简介	
	2.2 报警功能设置	
	2.2.1 通道和使能	
	2.2.2 灵敏度	5
	2.2.3 区域	5
	2.2.4 布撤防时间段	6
	2.2.5 间隔时间	7
	2.3 联动设置	7
	2.3.1 报警输出	7
	2.3.2 录像通道	
	2.3.3 轮巡	10
	2.3.4 云台联动	
	2.3.5 反达 EMAIL	
	2.3.0 /开带旋小	
	2.5.7 异马	
3	∠.4 验证 录像设置	
0.	31 由宏符公	12
	5.1 内谷间介	
	3.2.	
	3.2.1 通道选择	13
	3.2.3 长度	13
	3.2.4 预录	
	3.2.5 录像功能	
	3.2.6 按键介绍	
4 .콧	录像回放设置	
	4.1 内容简介	
	4.2 功能细化	
	4.2.1 录像查询	17
	4.2.2 录像播放	
5.ī	云台控制	
	5.1 内容简介	
	5.1.1 主要内容	
	5.1.2 前提条件	
	5.2 功能细化	
	5.2.1 基本设置	
	5.2.2 功能设置	

1.引言

1.1 目标

为方面用户更好的理解和使用本设备,本文档主要介绍了网络硬盘录像机(DVR)常用功能的设置,基于使用 说明书对各个功能更进一步细化。力求做到易理解,易操作。

以下操作均以16路为例。其它型号的本公司的DVR的操作也类似。

本文档的读者主要是技术支持,客服以及用户。

1.2 概述

本文档描述了硬盘录像机常用的功能设置和操作:

- 1 移动侦测设置
- 2 录像设置
- 3 云台设置
- 4 录像回放操作

1.3 温馨提示

DVR (Disk Video Record): 硬盘录像机

【】标识的内容是界面上的专业词语

""标识的内容是需要注意的设置

加粗的文字是重点提示的内容

★ 后面标识的内容是难点

用户如有疑问,请与本公司技术支持部联系,我们会竭诚为您服务!

2.移动侦测设置

2.1 内容简介

移动侦测设置主要分为2个部分:

- 移动侦测的报警功能设置(使能开关、灵敏度、侦测区域、布撤防时间段、间隔时间),即如何设置才 能产生报警
- 移动侦测的联动设置(屏幕提示、蜂鸣、报警输出、轮巡),还有一些需要与其他功能设置相结合的移动侦测联动设置(如联动录像、发送 Email),即产生报警后该如何处理。

通过下列途径找到该设功能设置的界面:【主菜单】→【报警功能】→【移动侦测】,界面如下:

主菜单->报警]	功能->移动侦测			X
通道号 使能开关 灵敏度		区域	设置	
布撒防时间段 报警输出 录像通道 轮巡 云台联动 屏幕提示 蜂鸣	设置 12 123456(123456(123456(し	间隔时间 延时 7891011 7891011 录像延时 发送EMAIL	1 10 秒 1213141516 1213141516 10 秒	
		高级 保	存取消	

2.2 报警功能设置

2.2.1 通道和使能

首先在【通道号】后面的下拉框选择要设置的通道。【启用】后面的方框是"白色",说明此刻开关是打开的, 否则是关闭的。

注: 【启用】决定着移动侦测里的设置是否生效,所以一定要在设置完之后核实使能开关是否打开。

下图是选择了通道一,并且打开【启用】的界面显示

主菜单->报警兵	力能->移动侦测			X
通道号 使能开关 灵敏度		区域	设置	
布撒防时间段 报警输出 录像通道 轮巡 云台联动 屏幕鸣 蜂鸣	设置 1234560 1234560 1234560 设置 0	间隔时间 延时 7891011 7891011 录像延时 发送EMAIL	1 10 1213141516 1213141516 1213141516 10 秒	
	Ē	级保	存取消	

2.2.2 灵敏度

在【灵敏度】的下拉框里有6个级别,灵敏度高低与物体移动范围和剧烈程度相关,灵敏度越低,对移动物体的移动范围和剧烈程度要求越高。用户可以通过下拉框里选择灵敏度,默认是"中"。

建议用户选择"最高",避免错过移动检测报警。

2.2.3 区域

鼠标左键单击【区域】后面的【设置】,弹出区域设置界面,用户可以按住鼠标左键不放选择需要进行移动侦测的区域,也可以在要选择的方格内点击鼠标左键进行不连续区域的选择,其中"红色"显示区是要进行移动侦测的

区域,"黑色区域"为非侦测区域,设置好之后点击"X"退出区域设置界面,系统将保存设置。默认的区域设置 时全部为检测区域,建议用户使用默认。



2.2.4 布撤防时间段

单击【布撤防时间段】后面的设【设置键】,弹出设置界面(默认情况下是 24 小时检测,建议用户使用默认, 不修改)。如下图



首先在星期的下拉框里选择你要设置的日期,然后对该日期进行时间段设置。最多可以设置四个时间段,这四 个时间段可以是连续的,间断的、重叠的。时间段前面的方框是"白色"表示该时间段的设置有效,否则就是无效。

下图是以"星期一"为例的布撤防时间段的设置。



注:设置的时间段和下面的甘特图显示的时间区间对应,设置完毕单击【确定】,保存并且返回到上一层。单击【取消】,将取消本次设置,返回上一层。

2.2.5 间隔时间

在设置的间隔时间内(默认为1秒),如发生多次移动侦测只触发一次告警信号。

2.3 联动设置

联动设置主要是报警产生后的处理动作设置

2.3.1 报警输出

发生移动侦测时,设置启动相应联动报警输出端口的外接设备(比如报警器等),外部报警设备会产生相应的 反应,【报警输出】后的端口要进行选择,有的设备是一个输出端口,有的是两个,这里要注意看好哪一个是您要 选择的。"白色"为选中,否则没有选中。【报警输出】后面对应的【延时】是指当报警产生后,报警输出持续的 时间,这里默认是 10 秒。用户可以根据自己的需要设置时间。报警输出的设置如下图的红色框住部分。

主菜单->报警]	功能->移动侦测		×
通道号 使能开关 灵敏度		区域	设置
布撒防时间段	设置	间隔时间	1 秒
报警输出	12	延时	20 秒
录像通道	123456	7891011	1213141316
1 轮巡 - 天至時动		ノとりたり	
屏墓提示		发送EMAIL	
蜂鸣	ō		
		高级 保	存取消

2.3.2 录像通道

录像通道的作用是在该通道发生移动侦测时,被选中的录像通道将进行移动侦测录像,并且打包为文件类型为M的录像文件。录像通道的选择可以是一对一的选择,也可以进行一对多的选择,通道对应的方框为白色时是选中,否则没有选中,下面两图是对通道一(一对一),和通道二(一对多)的录像通道的设置。

一般情况下建议用户选择一对一的录像方式。

一对一:是指该通道产生报警时,只联动本通道进行录像,例如下图(1)当通道一产生报警时,相应的通道一这段时间产生联动录像,打包为文件类型为M的录像文件。

主菜单->报警」	力能->移动侦测			×
通道号 使能开关 灵敏度		区域	设置	
布撒防时间段 报警输出 录像通道 轮巡 云台联动 屏幕提示 蜂鸣	设置 12 123456(123456(设置	间隔时间 延时 7891011 7891011 录像延时 发送EMAIL	1 10 秒 1213141516 1213141516 10 秒	
		高级 保	存 取消	

一对多:是指该通道产生报警时,联动所选择的通道进行录像,例如下图,当通道一产生报警时,联动所选通道(2、4、6、8、11、12、14、15)进行录像,打包为文件类型为M的录像文件。

主菜单->报警]	力能->移动侦测			×
通道号 使能开关 灵敏度	2 •	区域	设置	
一	设置 12 123456 123456 设置 0	间隔时间 延时 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 录像延时 发送EMAIL	1 10 秒 1213141516 1213141516 10 秒	
		写级 保	存 取消	j

【录像延时】:录像延时是指当产生了一个报警信号,录制的这段联动录像的长度,默认为10秒。 如下图,设置了录像延时为120秒:

主菜单->报警	力能->移动侦测		×
通道号 使能开关 灵敏度		或设置	
布撒防时间段	设置 间降	高时间 1 秒	
报警输出	12 延日	时 10 秒	
录像通道 轮巡 云台联动	12345678 12345678		
屏幕提示		<u>š</u> email	
, 蜂鸣			
	高级	保存取消	

录像通道设置完成后,还要依附于"录像设置"里的设置。有两种渠道找到录像设置**第一种**:主菜单→录像 功能→录像设置。**第二种**:在移动侦测里单击【高级】→【录像设置】界面如下,

主菜单->尋	}像功能->	录像设置			×
通道 长度		冗余〔 分 预录〔	5 秒		
安像切能 星期	■配直、		ノ 天団 普通	检测	报警
时间段1 时间段2	00:00	- 24:00 - 24:00			
时间段3 时间段4	00:00 00:00	- 24:00 - 24:00			
		-			

如果要录制移动侦测的图像,在这里需要设置对应通道的时间段,使"布撤防时间段"在"录像设置的时间段" 之内,一般选择"00:00-24:00"即可,并且这里的【检测】下面方框要选中,设置好之后保存。更多详细信 息见录像设置章节

2.3.3 轮巡

轮巡是指通道号里选择的通道,有报警信号时,选中的通道进行单画面轮巡预览。这里你可以任意的选择其中的一个或者多个通道进行轮巡。例如下图(红色框里)的设置,选择了1、3、6、8、12通道进行轮巡:

主菜单->报警」	力能->移动侦测		×
通道号 使能开关 灵敏度		〕区域	设置
布撒防时间段 报警输出	· 设置 12	间隔时间 延时	1 10 秒
录像通道 轮巡 云台联动		6789101 6789101 夏 像延时	
五百 公 第 屏幕提示 蜂鸣		发送EMAIL	
		高级 伪	保存 取消

2.3.4 云台联动

报警发生时,设置通道的云台进行联动 单击【云台联动】后面的设置,弹出设置界面如下:

云台联动	b				X
通道一	无	- 0	通道二	无	- 0
通道三	无	- 0	通道四	[无	- 0
通道五	无	- 0	通道六	(无	- 0
通道七	无	- 0	通道八	(无	- 0
通道九	无	- 0	〕通道十	〔无	- 0
通道十一	无	- 0	〕通道十二	(无	- 0
通道十三	无	- 0	〕通道十四	(无	- 0
通道十五	无	- 0	通道十六	(无	- 0
				确定	取消

注: 联动云台,需要在【快捷菜单】>【云台控制】中,设置预置点、点间巡航、轮巡等参数

2.3.5 发送 EMAIL

【发送emai1】后的方框显示为白色为选中,表示报警发生时同时发送邮件通知用户。

注:发送 EMAIL,需要在【网络服务】中进行相应设置。

2.3.6 屏幕提示

屏幕提示的功能是当产生报警信号时,本地设备端的屏幕会有【报警状态】的提示,点击【确定】才会结束本 次提示。【屏幕提示】后的方框显示为"白色"时,是选中,否则为未选中。

2.3.7 蜂鸣

当产生报警信号时,本地设备端会产生一段时间的鸣叫。【蜂鸣】后的方框显示为"白色"时,为选中,否则未 选中

2.4 验证

将上述设置进行测试,来检测设置的正常性。选择通道一,使能开关打开,布撤防时间段、区域选择默认,屏幕 提示,蜂鸣选中,如下图,保存。故意制造移动信号(如在镜头前挥动一下手),如果能产生蜂鸣,并且有屏幕提 示窗口弹出,说明移动侦测告警设置是正确的。

主菜单->报警]	功能->移动侦测	X
通道号 使能开关 灵敏度	1 ■ 最高 ▼ 区域 设置	
布撒防时间段 报警输出 录像通道 轮公台联动 屏幕鸣 蜂鸣	设置 间隔时间 1 秒 12 延时 10 秒 1234567891011213141510 1213141510 1213141510 12345678910111213141510 一 一 设置 录像延时 120 发送EMAIL _	8
	高级保存取消	ŧ)

3.录像设置

3.1 内容简介

本章节描述了 DVR 里的一个主要功能——录像设置。主要包括录像的长度设置。预录时间设置,时间段的设置等。

通过下列途径找到该功能设置的界面: 【主菜单】→【录像功能】→【录像设置】。界面如下。该界面显示 的设置,属于系统的默认设置。

注: 若使设备正常录像, 安装的硬盘至少有一块设置为读写盘。硬盘管理参考: 随机光盘中的说明书

主菜单->氢	₹像功能->	·录	像设置				X
诵道			冗余 🗌				
长度	60	分	预录 5	秒			
录像功能	● 配置		始终 〇	关闭			
星期	星期三			普通	检测	报警	
时间段1	00:00		24:00				
时间段2	00:00		24:00				
时间段3	00:00		24:00				
时间段4	00:00	-	24:00				
			Ĩ		保存	取消	

3.2.功能细化

3.2.1 通道选择

选择通道方法一: 鼠标左键单击下拉按钮 , 选择要设置的通道号, 统一对所有通道设置可选择"全"。选择通道的方法二: 将鼠标箭头放在通道号上, 滚动鼠标的滚轮, 选择要设置的通道号。

3.2.2 冗余

选择冗余功能,可实现录像文件双备份功能,就是将某通道的录像同时记录到两块硬盘上。设备需要同时安装

有两块硬盘,其中一块硬盘为读写盘,一块为冗余盘。硬盘设置参考:随机光盘中的说明书

3.2.3 长度

正常录像情况下(中间无报警录像产生),每个录像文件的时间长度,默认是60分钟。

3.2.4 预录

预录是指当检测到报警信号,进行一段检测录像或者报警录像,这段录像从报警信号产生之前的预录时间就要进行录像。例如,预录时间设置为10秒,10:00检测到一个报警信号,开始录制检测文件,这段录像的开始录制时间是9:59:50。

预录时间的设置,目的是让用户根据检测的录像来查看产生报警信号之前的某段时间,检测范围内的情况。

3.2.5 录像功能

录像模式分为:手动、关闭、配置

【手动】前的圆框显示为"白色"时,为选中,否则没有选中。不管目前通道处于什么状态,选择"手动"按钮后,对应的通道进行手动录像,并产生H格式文件;

【关闭】前的圆框显示为"白色"时,为选中,否则没有选中。不管目前通道处于什么状态,选择"关闭"按钮后,对应的通道停止录像。

★下面着重讲解选择【配置】模式之后的设置

【配置】前的圆框显示为"白色"时,为选中,否则没有选中。选择了【配置】,还要对【录像类型】、【时间段】进行设置。

【录像类型】设置录像类型,有三种类型:普通、检测、报警。

普通: 在设置的时间段内, 进行普通录像, 录像文件类型为"R";

检测:在设置的时间段内,触发"移动侦测"、"视频遮挡"、"视频丢失"告警信号,且相应告警功能设置为打开录像功能时,启动"检测录像"状态,录像文件类型为"M":

报警: 在设置的时间段内, 触发外部告警信号, 且"报警输入"功能设置为打开录像功能时, 启动"检测录像" 状态, 录像文件类型为"A"。

【时间段】设置录像的时间段,在设置的时间范围内才会启动录像。

当选则【配置】时,对下面的星期,时间段进行设置。最多设置四个时间段,四个时间段可以是连续的,间断的,重复的。在各个时间段的后面有普通,检测,报警三种文件格式的选择。 该功能以举例的形式来说明。

例: 如下图界面 (选择配置,周三),下面根据时间段的设置描述周三一天的录像情况

00:00—3:00这段时间内,只进行普通录像,不进行视频检测和外部报警录像。产生的录像格式是普通录像,R 格式文件。

03:00—08:00这段时间内,如果产生视频检测告警并且联动了录像,则录制检测录像文件,没有则不录制任何文件。

08: 00——09: 00这段时间内, 不录制任何文件

09:00-11:00这段时间内,如果产生外部报警并联动了录像,则录制报警录像,A格式文件。

11:00—24:00这段时间内,如果产生视频检测报警并联动了录像,则录制检测录像,M格式文件,如果产生外部 报警并联动了录像,则录制报警录像,R格式文件。

主菜单->录	}像功能-> 录	像设置	X
通道 长度 录像功能	1 60分 ●配置 〇	冗余 预录 5秒 始终 ○ 关闭	
星期	星期三一	普通 检测 报 ³	警
时间段1	00:00 -	03:00	
时间段2	03:00 -	08:00	
时间段3	09:00 -	11:00	
时间段4	11:00 -	24:00	
		高级保存 〕	取消

用户在选择录像格式时,根据自己的需要进行各个通道的设置,**建议**使用默认(默认情况是时间段为连续24小时, 配置,普通,检测,报警同时选中),如果用户想节省硬盘空间,只想在有告警产生时录像(如只有静态前有人动 时才录像),可以选择如下设置,并保存:

主菜单->弱	录像功能->录	像设置			×
通道 长度 录像功能	全 <u>60</u> 分 ○配置○	冗余 □ · 预录 5 · 始终 ○ 关	秒 闭		
星期	全 🔽		普通	检测	报警
时间段1	00:00 -	24:00			
时间段2	00:00 -	24:00			
时间段3	24:00 -	24:00			
时间段4	00:00 -	24:00			
		高级	及	存	取消

3.2.6 按键介绍

保存:保存用户本次所做的设置

取消: 鼠标左键单击取消, 退出该设置的界面, 返回到上一层

高级: 鼠标左键单击高级,出现如下图所示的界面,用户可以根据需要选择相应的功能。

返回上一层	
显示桌面	
复制	
粘贴	
默认	
硬盘管理	

【复制】是将当前通道的设置复制,然后在另一通道设置里【粘贴】。

【返回上一层】: 退出该设置界面, 返回到上一层, 当前设置未保存

【显示桌面】: 回到预览界面

【默认】:恢复到默认设置

【硬盘管理】: 用来跳到硬盘设置界面

4.录像回放设置

4.1 内容简介

本章节描述了 DVR 里的一个主要功能——录像回放。主要包括录像的查询,录像回放的播放等操作 打开录像回放的途径:

第一种: 在预览界面单击鼠标右键, 弹出菜单, 在菜单中选择【录像回放】

第二种; 【主菜单】→【录像功能】→【录像回放】 录像回放的界面如下:



4.2 功能细化

4.2.1 录像查询

点击界面右下角的查询键

跳转到查询界面,如下图:

查询条件	2	×
文件类型 通道 开始时间	全部 1234567891011213141516 2009 - 08 - 06 00 : 00 : 00	
	确定 取消	1

全部	
全部	
外部报警	
视频检测	
王动投誓	
丁列米爾	

选择

在该界面,用户选择要查询的条件,点击【文件类型】后的按钮(上图红线标示):

其中的一种或者全部录像类型。

【通道】后的通道号中选择"一个"要查询的通道。

【开始时间】进行时间设置

查询条件选择后,单击【确定】,如果在输入的查询条件内有相对应的录像,查询的录像文件显示在录像回放界面的右边列表里,列表里最多可容纳128个文件。如下图:



4.2.2 录像播放

可以双击列表中要播放的文件,也可以单击上图"红色"框中的播放按钮。播放时的界面如下图(红色框中的按键是要解释的):



- 1: 播放/暂停键
- 3: 停止键
- 5: 快放键(有四个级别 快放 1~快放 4)
- 7: 播放下一文件
- 9: 全屏播放当前文件
- 11: 查看符合搜索条件的文件列表;

播放时可以进行上述按键的任何一个操作。

- 2: 倒放录像键
- 4: 慢放键(有四个级别 慢放 1~慢放 4)
- 6: 播放上一文件
- 8: 循环播放列表里的文件
- 10: 操作提示
- 12: 查看所选的文件的详细信息;

播放时**不能**进行"上一帧"和"下一帧"操作,这两个按键在上图黄色框里,文件播放时成灰色不能操作,在文件 暂停时方可使用。可单帧正播和隔2秒回退。

结束回放: 在播放界面单击鼠标右键, 选择【返回上一层】或者【显示桌面】

5.云台控制

5.1 内容简介

5.1.1 主要内容

本文档描述了DVR里的一个主要功能——云台控制的设置。主要功能包括:控制云台方向、步长、变倍、聚焦、 光圈,操作预置点、点间巡航、巡迹、线扫边界、辅助开关调用、灯光开关、水平旋转等。

通过下列途径找到该设功能设置的界面:直接在预览界面上点击鼠标右键,找到【云台控制】,界面如下:



云台控制界面

5.1.2 前提条件

1. 操控前,请确认球机的A、B 线与硬盘录像机的A、B 接口连接正确,连接线上有注明A线和B线,用户进行连接时要先查看线的接口,(关于硬盘录像机的485A,B接口位置,见随机光盘的产品说明书);

2. 云台支持的功能项,由云台协议支持的功能项决定,即由用户所购买的球机的功能决定。

3. 操控前,请在【主菜单】>【系统设置】>【云台设置】中,设置云台参数;

云台设置的界面如下图"A"(里面的参数是默认值)

"云台参数"在**刚打开球机**的时候,预览界面上有显示,显示界面如下图 "B"

注: 1) 其中"彩色线标识"方便为用户讲解,不是界面的内容:

2) 【云台设置】里的参数要根据"B"图中的云台参数设置

主菜单->系统设置->云台设置	11/08/2009 09:18:05
が していた していた していた していた していた していた していた していた	空制协议: PELCO-D
·波特率 115200 v 3 数据位 8 v	▲ 単口信息: 9600, N, 8, 1 _ 「該机地址: 0
停止位 1	3
	B 20 / 20 10
保存 取消	3



图—B

在A中首先选择"通道号"

A中"1"对应B中"1",应在下拉框中选择协议: PELCOD

A中"3"对应B中"3",应在文本框中输入球机地址:0

A中"2"里的【波特率】、【校验】、【数据位】、【停止位】分别对应B中"2"的 9600、N(意思是无)、8、 1,在A中相对应下拉框选择对应的参数。

设置好后按【保存】,对应参数的界面如下:

主菜单-	>系统设置->云台	设置		×
通道				
协议	PELCOD -			
地址	0			
波特率	9600 -			
数据位	8			
停止位	1			
校验	无 •			
			保存	取消

5.2 功能细化

5.2.1 基本设置



图 5.1

【控制云台方向】

操控云台转动,可支持8个方向控制(前面板只支持4个方向操控),用户直接点击要控制的方向键,球 就会根据用户的点击而转动;用户按住鼠标左键不放,球机会一直转动。

【步长】用于设置云台转动幅度(转动的快慢),数字越大,幅度越大,设置范围:1~8

【变倍】通过 / 并键调节摄像头放大倍数;

【聚焦】通过 / + 键调节摄像头进行聚焦;

【光圈】通过 / 计 键调节摄像头光圈;

【高速云台】选择后,全屏显示所在通道图面。按住鼠标左键,可操控云台进行快速转动定位。按住鼠标左键, 转动鼠标滑轮,可调节摄像头的放大倍数;

【设置】进入功能设置菜单(图5.2);

【页面切换】进入功能操控菜单。

5.2.2 功能设置

云台设置		×
<mark>预置点</mark> 点间巡航 巡 迹 线扫边界	预置点 0 巡航线路 0 设置 清除预置点	

在云台控制界面点击【设置】进入功能设置菜单,界面如下:

5.2功能设置界面

1、预置点

设定某方位为预置点,调用该预置点值,云台自动转动到设定方位。

1) 预置点设置

设置某方位为预置点,步骤如下:

第一步: 在图4.1, 通过方向键将云台转动到预置点位置, 点设置键进入图5.2;

第二步:点击预置点按钮,在预置点输入框中输入预置点"值"(为预置点设置一个名字,比如1、2);

第三步:点击设置键,返回图5.1。完成设置,即预置点值与预置点位置相对应。

清除预置点:输入预置点"值",点击清除预置点按钮,清除该预置点设置。

2) 预置点调用

在图5.1,点击页面切换键,进入云台操控界面如图5.3。在值输入框中输入预置点的"值",点击预置点按钮,即 云台运转到相应预置点。

云台控制	J	×
值	0	预置点
j <u>w</u> i	<u>रेक</u>	点间巡航
线	扫	水平旋转
御	转	复位
页面	订换	
		取消

5.3云台操控界面

2、点间巡航

多个预置点连接而成的巡航线路,调用点间巡航,云台在设置的巡航线路上反复运行。

1) 点间巡航设置

巡航线路为多个预置点连接而成的巡航轨迹,设置步骤如下:

第一步: 在图5.1, 通过方向键将云台转动到指定方位, 点击设置键进入图5.4;

第二步:点击点间巡航钮,在巡航线路对话框输入巡航线路值,在预置点对话框输入预置点值, 点击增加预置点键,即设置指定方位为点间巡航的预置点之一;

也可增加和删除已经设置完毕巡航路线的预置点

第三步:重复第一步和第二步操作,直到设置出指定巡航线路的所有预置点

清除预置点:输入预置点数,点击清除预置点按钮,清除该预置点设置。

清除巡航线路: 输入巡航线路数, 点击清除巡航线路按钮, 清除该清除巡航线路点设置。

云台设置		×
<mark>功能</mark> 预置点 <mark>点间巡航</mark> 巡 迹 线扫边界	. 预置点 0 巡航线路 1 增加预置点 清除预置点 清除巡航线路	

5.4 点间巡航设置:

2) 点间巡航调用

在图5.1,点击页面切换键,进入云台操控界面如图5.3。在值输入框中输入点间巡航值,点击点间巡航按钮,即云 台在巡航路线上反复运转。点击停止键停止巡航。

3、巡迹

通过操作云台,设置一条巡迹路线,调用巡迹,云台在设置的巡迹线路上反复运行。

1) 巡迹设置

巡迹路线设置,步骤如下:

第一步: 在图5.1 点击设置键, 进入图5.5;

第二步:点击巡迹按钮,在巡迹值输入框中输入巡迹值;

第三步:点击开始键,进入图5.1页面,进行变倍、聚焦、光圈或方向等一系列的操作,点击设置键返回图5.5; 第四步:点击结束键完成设置。即巡迹值与相应路线相对应,右键退出设置页面。

云台设置		X
<mark>功能</mark> 预置点 点间巡航 <mark>巡 跡</mark> 线扫边界	巡 迹 1 巡航线路 1 开始 结束	

5.5巡迹设置

2) 巡迹调用

在图5.1,点击页面切换键,进入云台操控界面如图5.3。在值输入框中输入巡迹数,点击巡迹按钮,即云台根据设置路线进行运行。点击方向键停止。

4、线扫边界

在水平线上,设置一条路线,调用线扫,云台根据设置的路线进行反复运转。

1) 线扫设置

设置某一段水平弧线为云台搜索的轨迹,步骤如下:

第一步: 在图5.1, 操控方向键将云台转动到指定方位, 点击设置键进入图5.6, 选定左边界,

返回图5.1;

第二步:操控方位键选择指定位置,点击设置键进入图5.6,选定右边界点,返回图5.1;

第三步:完成设置,即设置位置为左边界和右边界。

注:左右边界在同一水平线,将根据云台从左边界点沿反方向旋转到右边界点,进行循环旋转;

左右边界不在同一水平线,云台只在与左边界点相连的水平轨迹线的末端作为右边界点,从左边 界点沿反方向旋转到右边界点,进行循环旋转。

云台设置		×
<u>功能</u> 预置点 点间巡航 巡 迹 我指边界	_ 巡 迹 1 巡航线路 1 左边界 右边界	

5.6线扫边界

2) 线扫调用

在图5.1,点击页面切换键,进入云台操控界面如图5.3。点击线扫按钮,云台根据设置的路线进行反复运转。点击停止键停止线扫。

5、水平旋转

点击水平旋转按钮,云台进行水平旋转(相对摄像头原有的位置进行水平旋转)。点击停止键停止

6、翻转

点击水平旋转按钮,云台进行翻转。

7、复位

云台重新启动,所有设置的数据置零。

8、页面切换

在图5.3 中,点击页面切换进入图5.7,设置辅助功能。辅助号码对应解码器上的辅助开关

云台控制		×
直观辅助操作		
灯光 ▼	开	关 关
辅助号码操作		
1	开	×.
页面切换		
		取消

5.7云台辅助控制界面

【直观辅助操作】选择辅助设备,选择开、关按钮,进行开关操控; 【辅助号码操作】根据云台协议,对相应辅助开关进行操作; 【页面切换】在图5.1 、图5.2、 图5.3 之间进行切换